



KAPUSOL - очищающий состав, микрополирующее средство от DME

НАЗНАЧЕНИЕ:

- смена цвета, смена материала,
- очистка шнеков литьевых машин,
- очистка ГКС и литьевых пресс-форм
- очистка систем экструзии, головок,
- очистка головок роздува и выдува,
- универсальное микрополирующее средство



масса нетто: 700 грамм.
емкость тары: 1000 мл.
внешний вид тары может отличаться

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВА:

- в отдельно подготовленную тару высыпать 25 кг. чистого материала. встряхнуть баллон КАПУСОЛа, вылить полностью его в емкость с гранулами и размешать до полного высыхания.
- понизить температуру камеры шнека машины примерно на 15%.
- понизить скорость шнека машины примерно на 15%.
- пропустить подготовленный состав через машину, головку или литьевую форму, преследую получение хлопьевидного вида экструдата.
- после очистки засыпать чистый материал на котором планируется работа.
- пропустить чистый материал через машину в объеме не менее 30%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Средство безопасно при правильном применении

Избегайте попадания в глаза

В случае разлива - собрать при помощи песка или поглотителя

Не используйте воду, не сливайте остатки в канализацию

При проглатывании не стоит вызывать рвоту, не использовать молоко, масло, спирт или что либо иное

Обратитесь к врачу, укажите тару или этикетку

